


이더넷(Ethernet)으로 프로젝트 다운로드 .



터치스크린과 컴퓨터에 각각 다른 IP 주소를 지정해야 합니다.

터치스크린IP 설정



.1. 터치스크린 우측 끝에 화살표를 눌러




업을 클릭하세요.



2. 위와 같이 키보드와 창이 나오면, 창에 '111111' 6개의 숫자를 넣어 주세요.

3. 그러면 아래와 같은 시스템 설정창이 나오고,



바로, Network 탭에 옆 그림과 같이 지정합니다.

은 사용자가 임의로 바꾸어서 지정할 수 있습니다.

예) 113, 070, 222 등

컴퓨터 IP 설정

● 윈도우 XP

제어판->네트워크 및 인터넷 연결 ->네트워크 연결 ->무선네트워크(로컬영역)연결->속성 ->인터넷 프로토콜(TCP/IP) -> 속성

● 윈도우 비스타

제어판->네트워크 및 인터넷 연결 ->네트워크 및 공유센터 -> 왼쪽의 네트워크 연결 관리 ->무선네트워크(로컬영역)연결 -> 속성 ->인터넷 프로토콜(TCP/IP) (IPv4)

● 윈도우 7


제어판->네트워크 및 인터넷 ->네트워크 및 공유센터 -> 왼쪽의 어댑터설정 변경 ->무선네트워크(로컬영역)연결 -> 속성 ->인터넷 프로토콜(TCP/IP) (IPv4)

● 윈도우 8


키보드상에 [윈도우키 + R] 누른 후 입력란에 "Control panel" 입력하여 제어판 찾기제어판 -> 네트워크 및 인터넷 -> 네트워크 및 공유센터 ->활성네트워크 보기 인터넷 선택 -> 속성 -> 인터넷 프로토콜 ip4 선택

***윈도우 버전에 따라 설정이 다소 다를 수 있습니다.**

위와 같이 경로를 거쳐



네트워크 속성에서 대체 구성을 찾으시면

옆 그림과 같이 설정하고 은 임의대로

지정해서 사용하면 됩니다.

예) 200, 134, 100 등

끝으로 터치스크린과 컴퓨터에서 임의로 지정하는 IP의 맨마지막 3자리는 서로 달라야

합니다. 이제 소프트웨어 도구난에 가서 터치스크린 IP를 찾아 다운로드하세요.



Professional Human Machine Interface